

BIJLAGE 1

Bemonsteringsmethode bij legkippen voor *Salmonella* door de verantwoordelijke.

Eendagskuikens

Inlegvellen: bij levering wordt een monster samengesteld bestaande uit 20 stukken van met feces bevulde inlegvellen. De stukken zijn minimaal 5 op 5 cm en maximaal 10 op 10 cm. De stukken moeten een representatief monster vormen voor de ganse toom. De stukken worden in een steriel pot (plastiek zak) verzameld en afgeleverd op een door het FAVV erkend laboratorium door de verantwoordelijke.

Tijdens de opfok en productieperiode

- Kooien
 - met mestbanden of mestschrapers: 2 stalen van 150 g natuurlijk gemengde mest van alle banden of schrapers, verzameld na het afdraaien van de mest.
 - Met trapkooien zonder schraper of banden: 2 stalen van 150 g gemengde verse mest verzameld op 60 verschillende plaatsen in de mestputten onder de kooien.

- Grondstallen (vrije uitloop en volièrestallen)
 - Alle stalen worden in het hok genomen.
 - Materiaal: 2 paar steriele, absorberende overschoenen, bevochtigd ofwel met 0.8% keukenzout + 0.1% pepton in steriel gedeïoniseerd water ofwel met steriel water.
 - Monster: de 2 paar overschoenen worden verdeeld over 2 steriele recipiënten.
 - Methode: Alle onderdelen van de stal, ook die met strooisel en latten, moeten representatief bemonsterd worden. Alle afzonderlijke hokken in de stal moeten bemonsterd worden. De stal wordt onderverdeeld in 2 delen. Elk deel wordt met 1 paar steriele overschoenen afgestapt.

Etikettering

Op elk monster worden volgende gegevens vermeld:

- 1) Beslagnummer
- 2) Stal en/of hoknummer
- 3) Datum staalname
- 4) Aard van het staal (inlegvel, overschoenen, mest)

De monsters worden op een door het FAVV erkend laboratorium (voor de uitgangscontrole) of bij DGZ of ARSIA (overige controles) afgegeven vergezeld van het inzendformulier.